

# **Instrucciones de Almacenaje y Manipulación**



## 1.OBJETO

El objetivo de estas recomendaciones sobre almacenamiento y manipulación de ventanas es que la calidad de las mismas no se vea afectado por carencias en durante este proceso.

Es muy importante llevar a cabo una correcta manipulación y un correcto almacenaje para que los acabados de la carpintería no se vean dañados.

Siguiendo estas pautas evitaremos que se produzcan daños.

## 2- CARGA MANIPULACION TRANSPORTE

- A la hora de manipular las ventanas se tendrá especial cuidado de no golpear su superficie y en especial las esquinas , ya que puede producir rotura y o daño en las mismas .
- Las ventanas , que irán protegidas con esquineras y debidamente plastificadas, se colocarán en palets para facilitar su transporte , siempre previniendo los posibles daños que se puedan ocasionar durante el transporte , para lo cual no deben arrastrarse , ni empujarse, deben emplearse los medios mecánicos que se dispongan .
- Deben comprobarse siempre que las unidades suministradas coinciden con las anotadas en el albarán. Si hubiera alguna discrepancia debe comunicarse.
- Comprobar que las ventanas están correctamente embaladas y paletizadas.
- En caso de que sean ventanas que no vayan paletizadas, se debe proceder a una correcta sujeción de las mismas en el vehículo mediante cintas laterales , espumas y protecciones que protejan la carga durante el transporte, evitando los daños que se deriven del movimiento durante el trayecto.

- Las cantoneras de espuma así como otros medios de protección individuales que llevan las ventanas no deben retirarse hasta la colocación de las mismas por parte del cliente final, ya que estas evitan golpes o vibraciones o movimientos propios del transporte o para evitar que las ventanas entren en contacto entre sí.
- Se debe exigir la firma del responsable de la carga así como del transportista , cuando se proceda a rellenar el albarán .
- La carga / descarga se realizará con ayuda de toros o los medios mecánicos con los que se disponga , facilitando la manipulación y la seguridad del que lo manipula.

EN CASO DE DISCREPANCIAS, ANOMALIAS , O DEFECTOS EN LOS PRODUCTOS SERVIDOS POR CAUSA DEL TRANSPORTE ESTAS DEBEN DE SER COMUNICADAS A VICENTE VILAS S.L EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 24 H EN ENTREGAS NACIONALES Y DE 48 H EN CASO DE ENTREGAS INTERNACIONALES.



CTRA ALBALAT KM 2,5  
 46600 ALZIRA (VALENCIA)  
 TLFN: 96 240 39 61  
 FAX: 96 240 06 87  
 E-MAIL: VICENTEVILASL@VICENTEVILASL.COM

