



Instrucciones de almacenaje y manipulación

Objeto

El objetivo de estas recomendaciones sobre almacenamiento y manipulación de ventanas es que la calidad de las mismas no se vea afectada por carencias durante este proceso.

Es muy importante llevar a cabo una correcta manipulación y almacenaje del producto para que los acabados de la carpintería no se vean dañados. Sigue las pautas que se detallan a continuación.



***Carga,
manipulación
y transporte***

¿Cómo se debe realizar?

A la hora de manipular las ventanas se tendrá especial cuidado de no golpear su superficie y en especial las esquinas, ya que puede producir rotura y/o daño en las mismas.

Las ventanas son servidas con elementos de protección para las esquinas y debidamente plastificadas. , se colocarán en palés para facilitar su transporte, siempre previniendo los posibles daños que se puedan ocasionar durante el transporte, para lo cual no deben arrastrarse, ni empujarse, deben emplearse los medios mecánicos que se dispongan. Para un correcto transporte, utilice medios mecánicos.

Debe comprobar siempre que las unidades suministradas coinciden con las anotadas en el albarán. Si hubiera alguna discrepancia debe comunicarse.

Comprobar que las ventanas están correctamente embaladas y paletizadas.

En caso de que sean ventanas que no vayan paletizadas, debe proceder a una correcta sujeción de las mismas en el vehículo en que se transporte mediante cintas laterales, espumas y protecciones que aseguren la carga durante el trayecto, evitando daños derivados del movimiento.

Las cantoneras de espuma, así como otros medios de protección individual que llevan las ventanas no deben retirarse hasta la colocación de las mismas por parte del cliente final, ya que protegen de golpes, vibraciones y/o movimientos propios del transporte y evitan que las ventanas entren en contacto entre sí.

Se debe exigir la firma del responsable de la carga así como del transportista, cuando se proceda a rellenar el albarán.

La carga/descarga se realizará con ayuda de toros o con los medios mecánicos con los que se disponga, facilitando la manipulación y la seguridad del que lo manipula.

Siempre a su disposición

En caso de discrepancias, anomalías o defectos en los productos servidos, debe ser comunicado a Vicente Vila S.L en un plazo no superior a 24 horas para entregas nacionales y de 48 horas en caso de entregas internacionales.

Vicente Vila S.L.

Avda de la Llibertat, 89
46600 Alzira
Valencia, España

T +34 962 40 39 61
vicentevilasl@vicentevilasl.com

www.vicentevilasl.com